

#### Beschreibung der AceBeam W30:

Die **AceBeam W30** mit 2.408 Metern Reichweite, ein absoluter Thrower erzeugt ein brillantweißes Laserlicht. Dieser einzigartige Strahler erzeugt 500 Lumen aus einem USB Ladefähigen Akku 21700 mit 5.100mAh. Die Laufzeit liegt damit bei rund 1Stunde. Ein 18650 Akkuadapter erweitert die Akkuooption zusätzlich. Die Akkuspannung ist über eine LED Anzeige jederzeit sichtbar. Der mitgelieferte Rotfilter erweitert die Vielseitigkeit des W30 z.B. für den Jagdeinsatz. Darüber hinaus kann der **W30** als Tauchlampe mit einer Wassertiefe von bis zu 100 Metern eingesetzt werden.

#### Die technischen Daten der W30:

- 500 Lumen Lichtstärke
- Reichweite bis zu 2.408 Metern
- 1.450.000 cd
- Ein hoch energie Laser erzeugt weißes Licht
- 3,1 Grad Divergenzwinkel in voller Breite
- Größe: 199,1 mm (Länge) x 61,0 mm (Kopf) x 25,4 mm (Rohr) x 30,0 mm (Endstück)
- Gewicht: 248 g ohne Akku
- Konvexe Linse
- Einsetzbar als Tauchlampe mit einer Wassertiefe von 100 Metern
- Hochintegrierter Endschalter aus Edelstahl für einfache Bedienung
- Die Batteriespannungsanzeige gibt jederzeit und überall Auskunft über den Batteriespannungsstatus
- Intelligentes, hocheffizientes Leiterplattendesign für maximale Leistung und lange Laufzeit
- Intelligente temperaturgesteuerte Lichtleistung für die Sicherheit des Benutzers
- Flugzeug-Aluminium-Karosseriestruktur mit hochwertigem, harteloxiertem, abriebfestem Typ III-Finish

#### Lieferumfang:

- AceBeam W30
- IMR21700NP-510A Lilon Akku mit micro USB-Port
- 18650 Batteriemagazin
- USB C Kabel, roter Filter, Gürtelclip
- Lanyard
- Bedienungsanleitung in englischer und deutscher Sprache
- Garantiekarte
- Aufbewahrungsbox

## Home of Flashlights - Der LED Taschenlampen Shop

---

### Möge das Licht mit Euch sein

#### Bedienung:

Schalten Sie die Taschenlampe ein und aus, indem Sie auf den Endkappen Schalter drücken. Zum Laden der W30 muss der Akku entnommen werden und mittels des gelieferten USB Kabels direkt geladen werden, oder aber in einem für 21700 Akkus tauglichen Ladegerät.

#### Fehlerbehebung:

Falls das Licht nicht aufleuchtet oder fehlerhaft arbeitet, überprüfen Sie bitte zunächst wie folgt:

1. Ob der Akku aufgeladen ist, oder ersetzt werden muss.
2. Ob die elektrischen Kontakte, einschließlich der Batterieklemmen gereinigt werden müssen.
3. Ob das Batterierohrgewinde gereinigt werden muss.

## Home of Flashlights - Der LED Taschenlampen Shop

---

### Möge das Licht mit Euch sein

#### Wichtige Sicherheitshinweise:

Die **W30** verwendet Lasertechnologie zur Erzeugung eines Lichtstrahles, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben. Vor hohen Temperaturen schützen, so dass die Lebenserwartung der **W30** durch Vermeidung von Überhitzung deutlich verlängert werden kann.

Beim Transport der W30 muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist. Dazu verriegeln Sie bitte die W30 indem Sie den Akku vom Lampenkopf durch eineinhalb Umdrehungen lösen um den Kontakt zwischen Lampe und Akku zu unterbrechen.

Die W30 kann heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie die W30 daher niemals unbeaufsichtigt während Sie diese betreiben.

**Für etwaige Personen.- oder Sachschäden, welche durch die W30 entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.**

#### Wartungshinweise:

Bitte zerlegen Sie den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die W30 wasserdicht zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Strahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt.

Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer.

#### Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 8 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt, zusammen mit einer ausgefüllten AceBeam Garantiekarte, der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.