

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Bedienung:

Schalten Sie die **L35** ein und aus, indem Sie 1 x auf den Seitenschalter klicken. Betätigen Sie den Seitenschalter nochmals, und Halten diesen gedrückt, um zwischen den 4 Helligkeitsstufen zu wechseln. Lassen Sie den Schalter los, um Ihren bevorzugten Helligkeitsmodus zu speichern. Der gespeicherte Modus wird beim nächsten Einschalten der L35 automatisch abgerufen. Um auf den **Turbo Modus** jederzeit zuzugreifen, doppelklicken Sie den Seitenschalter. Mit einem Dreifach Klicken gelangen Sie in den Strobe-Modus. Um den **Ultra Low Modus** aufzurufen, drücken Sie den Schalter für 0.5 Sekunden in ausgeschaltetem Zustand der L35. Der Ultra Low Modus kann jedoch nicht gespeichert werden.

Die L35 verfügt über einen zusätzlichen taktischen Endkappenschalter, mit dem der Turbo-Modus sowie das Moment-Licht (bspw. zum Morsen) direkt und ohne Betätigung des Seitenschalters geschaltet werden kann. Während sich der Seitenschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten sperren bzw. entsperren lässt, ist der Endkappenschalter auch bei gesperrtem Seitenschalter funktionsfähig und lässt sich nicht sperren. Sobald der taktische Endschalter betätigt ist, wird der Seitenschalter unwirksam.

Verriegeln

Zum **Verriegeln** der L35 (Schutz gegen versehentliche Aktivierung), halten Sie den Schalter der ausgeschalteten L30 für drei Sekunden lang gedrückt. Der Lichtstrahl blinkt dann zweimal auf, um die erfolgreiche Sperrung anzuzeigen. Zum Entsperren halten Sie den Schalter drei Sekunden lang gedrückt, bis der niedrigste Modus wieder aktiviert ist.

Laden:

Mittels USB-Ladekabel direkt am Akku. Die Indikator LED gibt den entsprechenden Ladezustand an. Rot signalisiert im Ladevorgang, und grün bedeutet vollkommen geladen.

Fehlerbehebung:

Falls das Licht nicht aufleuchtet oder fehlerhaft arbeitet, überprüfen Sie bitte zunächst wie folgt:

1. Ob das Sicherungsplättchen im Akkuträger entfernt wurde
2. Ob der Akku aufgeladen, und korrekt eingelegt ist
3. Ob die elektrischen Kontakte gereinigt werden müssen
4. Ob das Akkurohrgewinde gereinigt werden muss
5. Ob sämtliche Gewinde fest zugeschraubt sind

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Wichtige Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist eine hoch intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben.

Diese LED-Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.

Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist.

Entnehmen Sie daher beim Transport unbedingt den Akku.

Die Taschenlampe kann sehr heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie diese daher niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes und während der Abkühlphase.

Für etwaige Personen.- oder Sachschäden, welche durch die L35 entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.

Wartungshinweise:

Zerlegen Sie bitte den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt.

Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer.

Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.