

Montag bis Sonntag  
8.00 bis 23.00 Uhr  
telefonisch erreichbar.  
Oder 24/7 per Mail:  
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



### Bedienung:

Setzen Sie zuerst den Akku ein, indem Sie die Endkappe der **T10-HG** gegen den Uhrzeigersinn abschrauben, und die positive Batterieelektrode in Richtung Lampenkopf einsetzen. Dann ziehen Sie die Endkappe im Uhrzeigersinn wieder fest. Wenn der Akku in der falschen Richtung eingelegt ist, wird die T10-HG nicht beschädigt. Drücken Sie den Heckschalter halb, um die Taschenlampe einzuschalten und lassen Sie diesen los, um die Taschenlampe auszuschalten. Die Taschenlampe startet immer in der Standardeinstellung Low.

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken Sie den Endschalter halb, um zwischen den Modi Low, High und Beacon zu wechseln. Drücken Sie den Heckschalter ganz, bis ein "Klick" zu hören ist, um den Modus zu speichern und drücken Sie ihn erneut ganz, um die Taschenlampe auszuschalten.

### Batteriewarnung:

Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, beginnt die Taschenlampe 2-Malig zu blinken. Laden- oder ersetzen Sie dann bereits bitte den Akku. Nach der ersten Blinkwarnung bleibt die Taschenlampe zur Sicherheit noch für einige Minuten eingeschaltet. Nach der zweiten Blinkwarnung schaltet sich die Taschenlampe automatisch aus.

### Fehlerbehebung:

Falls das Licht nicht aufleuchtet oder fehlerhaft arbeitet, überprüfen Sie bitte zunächst wie folgt:

1. Ob das Sicherungsplättchen im Akkuträger entfernt wurde
2. Ob der Akku ausreichend Kapazität hat
3. Ob der Akku in der korrekten Richtung eingelegt wurde
4. Ob die elektrischen Kontakte gereinigt werden müssen
5. Ob das Batterierohrgewinde gereinigt werden muss
6. Ob sämtliche Gewinde fest zugeschraubt sind

Montag bis Sonntag  
8.00 bis 23.00 Uhr  
telefonisch erreichbar.  
Oder 24/7 per Mail:  
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



### Wichtige Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist eine hoch intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben.

**Diese LED-Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.**

Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist.

**Entnehmen Sie daher beim Transport unbedingt den Akku.**

Die Taschenlampe kann sehr heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie diese daher niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes und während der Abkühlphase.

**Für etwaige Personen- oder Sachschäden, welche durch die T10-HG entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.**

### Wartungshinweise:

Zerlegen Sie bitte den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt.

Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer.

### Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.