

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Bedienung:

Schalten Sie die **K75** ein und aus, indem Sie auf den seitlich angebrachten Schalter klicken. Halten Sie den Schalter dann gedrückt, um zwischen den einzelnen Leuchtmodi zu wechseln. Lassen Sie den Schalter los, um Ihren bevorzugten Modus zu speichern. Der gespeicherte Modus wird beim nächsten Einschalten der K75 automatisch abgerufen. Um den Moonlight Modus zu aktivieren drücken Sie den Schalter im off Zustand für 0.5s. Durch einen Doppelklick kommen Sie direkt in den Turbo Modus. Und mit einem Dreifachklick in den Strobe Modus.

Verriegeln der K75:

Zum **Verriegeln** der K75 (Schutz gegen versehentliche Aktivierung), wird der der Seitenschalter im off Zustand für fünf Sekunden lang gedrückt. Der Lichtstrahl blinkt dann dreimal auf, um die erfolgreiche Sperrung anzuzeigen. Zum Entsperren wird der Seitenschalter wieder für fünf Sekunden lang gedrückt.

Wechsel zwischen Eco und Power Modus:

Die **K75** verfügt über einen **Eco** und einen **Power Modus**. Die Umschaltung von Eco auf Power kann nur bei verriegelter K75 vorgenommen werden. Zum Verriegeln zunächst den Schalter für fünf Sekunden **gedrückt halten und lassen**. Die Verriegelung wird durch dreimaliges Blinken der K75 bestätigt. Dann wird der Schalter sofort 10x nacheinander schnell und kurz betätigt. Die Umschaltung wird durch ein kurzes Aufblinken der K75 bestätigt. Dann muss die K75 wie oben beschrieben wieder entriegelt werden, und die Umschaltung ist erfolgt. **Hinweis: Unsere K75 werden entgegen dem Hersteller alle im Power Modus ausgeliefert.**

Ladezustandsanzeige:

Links neben dem Seitenschalter befindet sich eine kleine indikator LED, welche den Ladezustand der Akku's signalisiert. Grün signalisiert ausreichende Kapazität der Akku's. Konstantes rotes Licht signalisiert, Akku Kapazität bald zu Ende, und rot blinkendes Licht signalisiert Akku's zu schwach und müssen geladen werden.

Fehlerbehebung:

Falls das Licht nicht aufleuchtet oder fehlerhaft arbeitet, überprüfen Sie bitte zunächst wie folgt:

1. Ob das Sicherungsplättchen im Akkuträger entfernt wurde
2. Ob der Akku aufgeladen, und korrekt eingelegt ist
3. Ob die elektrischen Kontakte gereinigt werden müssen
4. Ob das Akkurohrgewinde gereinigt werden muss
5. Ob sämtliche Gewinde fest zugeschraubt sind

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Wichtige Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist eine hoch intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben.

Diese LED-Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.

Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist.

Entnehmen Sie daher beim Transport unbedingt den Akku.

Die Taschenlampe kann sehr heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie diese daher niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes und während der Abkühlphase.

Für etwaige Personen.- oder Sachschäden, welche durch die K75 entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.

Wartungshinweise:

Zerlegen Sie bitte den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt.

Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer.

Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.