

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Bedienung:

Bei der **Folomov EDC C2** stehen zwei unterschiedliche Modes, der Taktische Mode und der Illumination Mode zur Verfügung. Das Wechseln zwischen den Modi erfolgt durch 7-Maliges betätigen des Seitenschalters, was die Lampe mit 6-maligem Blinken quittiert.

Im Taktischen Mode stehen nur der Turbo Modus und der Strobe Modus zur Verfügung. Im Illumination Mode, welcher bei Auslieferung voreingestellt ist, stehen alle Funktionen zur Verfügung. Dieser wird über einen Klick am Seitenschalter eingeschaltet und durch einen gehaltenen Klick ausgeschaltet. Nach dem Einschalten kann mit einem weiteren Klick durch die Stufen Low, Medium und High gewechselt werden. Mit einem Doppelklick gelangt man in den Turbo Modus, was auch aus dem nicht eingeschalteten Zustand möglich ist. Mit weiteren Doppelklicks im Turbo Modus gelangt man zu den Funktionen Strobo, SOS und Beacon. Der Moon Modus ist über ein Klick and Hold bei ausgeschalteter LED verfügbar. Die Memoryfunktion kann beim Ausschalten nur die Stufen Low, Medium und High speichern.

Countdown Funktion:

Dieser wird bei eingeschalteter LED durch 3-Maliges betätigen des Seitenschalters aktiviert. Nun ist der Timer für eine Minute aktiv, dann erlischt die LED. Der Timer kann jeweils in 1 min Schritten, bis zu max. 10 min erhöht werden, durch weiteres 3-Maliges drücken des Seitenschalters.

Elektronische Sperrfunktion:

Gesperrt wird die LED über 3-maliges drücken des Seitenschalters, was mit 3-maligem Blinken quittiert wird. Die Entsperrung erfolgt ebenso über 3-Maliges drücken des Seitenschalters, was dann durch 1-Maliges blinken quittiert wird.

Akkustandanzeige:

Die Status LED am Seitenschalter leuchtet immer nach dem Einschalten. Diese leuchtet Grün, solange der Akku noch über ca. 30% Kapazität liegt, und wechselt auf Rot, sobald die Kapazität unter 30% fällt. Das rote Blinken der LED signalisiert, dass nur noch 10% Kapazität zur Verfügung stehen. Dann stehen auch nur noch die Moon Funktion und die Low Stufe zur Verfügung.

Fehlerbehebung:

Falls das Licht nicht aufleuchtet oder fehlerhaft arbeitet, überprüfen Sie bitte zunächst wie folgt:

1. Ob das Sicherungsplättchen im Akkuträger entfernt wurde
2. Ob der Akku aufgeladen, und korrekt eingelegt ist
3. Ob die elektrischen Kontakte gereinigt werden müssen
4. Ob das Akkurohrgewinde gereinigt werden muss
5. Ob sämtliche Gewinde fest zugeschraubt sind

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Wichtige Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist eine hoch intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben.

Diese LED-Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.

Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist.

Entnehmen Sie daher beim Transport unbedingt den Akku.

Die Taschenlampe kann sehr heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie diese daher niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes und während der Abkühlphase.

Für etwaige Personen- oder Sachschäden, welche durch die EDC C2 entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.

Wartungshinweise:

Zerlegen Sie bitte den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt.

Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer.

Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.