

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS

STEWITTSCH

Bedienung:

Vor der ersten Inbetriebnahme muss zunächst die Sicherungsplatte in der P15 entfernt werden. Durch das Halten des LED-Kopfes und Drehen des Akkuträgers gegen den Uhrzeigersinn wird die P15 geöffnet und die Sicherungsplatte entfernt. Anschließend wird der Akkuträger wieder fest im Uhrzeigersinn am LED-Kopf festgeschraubt. Sofern vorhanden, ist die Schutzfolie vorne an der Glaslinse zu entfernen.

Schalten Sie die **P15** ein, indem Sie den Endkappenschalter mit einem Klick betätigen. Um dann zwischen den 3 Helligkeitsstufen Low-Mid-High zu wechseln, wird der Schalter nochmals betätigt und gehalten. Lassen Sie den Schalter los, um Ihren bevorzugten Helligkeitsmodus zu speichern. Der gespeicherte Modus wird beim nächsten Einschalten automatisch abgerufen. Um auf den **Turbo Modus** jederzeit zuzugreifen, doppelklicken Sie nach dem Einschalten den Endkappenschalter. Mit einem Dreifach Klicken gelangen Sie in den Strobe-Modus. Um den **Ultra Low Modus** aufzurufen, drücken und halten Sie den Schalter für 0.5 Sekunden in ausgeschaltetem Zustand. Der Ultra Low Modus und Turbo Modus kann jedoch nicht gespeichert werden. Zum Ausschalten genügt wiederum ein Klick auf den Schalter.

Verriegeln:

Zum **Verriegeln** der P15 (Schutz gegen versehentliche Aktivierung), halten Sie den Schalter der ausgeschalteten P15 für 7 Sekunden lang gedrückt. Der Lichtstrahl blinkt dann dreimal auf, um die erfolgreiche Sperrung anzuzeigen. Zum Entsperren halten Sie den Schalter 7 Sekunden lang gedrückt, bis der niedrigste Modus wieder aktiviert ist.

Laden des Akkus in der P15:

Dazu verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und schieben dieses über die Aufnahme mit den beiden Metallkontakten. Durch das Drehen des Endkappenschalters im Uhrzeigersinn kann das Ladekabel gegen versehentliches Lösen gesichert werden. Das andere Ende verbinden Sie mit einem USB/Schuko Adapter. Der Ladevorgang wird durch eine LED neben der Aufnahme signalisiert. Während des Ladevorganges leuchtet diese rot, und nach erfolgreicher Beendigung grün. Der Ladevorgang kann je nach Akkuzustand bis zu 2.5 Stunden andauern.

Laden des Akkus extern:

Der Akku kann aber auch, wie oben beschrieben, entnommen und in einem für die Aufnahme von 18650 Akkus geeigneten Li-Ion-Ladegerät aufgeladen werden. Hier empfehlen wir das Nitecore Modell UMS2 und die XTAR Power Bank PBS2.

Montage des optionalen Zubehörs:

Für die Montage des optionalen Zubehörs (taktischer Ring/Schienenhalterung/Picatinny Halterung) muss zunächst der Gürtelclip, durch das Lösen und Entfernen der beiden Inbusschrauben, an der P15 entnommen werden. Umgekehrt wird das gewünschte Zubehör montiert und verschraubt. Lediglich der Strobe Schalter wird direkt über den Gürtelclip geschoben.

Fehlerbehebung:

Falls das Licht nicht aufleuchtet oder fehlerhaft arbeitet, überprüfen Sie bitte zunächst wie folgt:

1. Ob das Sicherungsplättchen im Akkuträger entfernt wurde.
2. Ob der Akku aufgeladen, und korrekt eingelegt ist.
3. Ob die elektrischen Kontakte gereinigt werden müssen.
4. Ob das Akkurohrgewinde gereinigt werden muss.
5. Ob sämtliche Gewinde fest zugeschraubt sind.

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Wichtige Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist eine hoch intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben.

Diese LED-Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.

Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist.

Entnehmen Sie daher beim Transport unbedingt den Akku.

Die Taschenlampe kann sehr heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie diese daher niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes und während der Abkühlphase.

Für etwaige Personen.- oder Sachschäden, welche durch die P15 entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.

Wartungshinweise:

Zerlegen Sie bitte den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt. Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer.

Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.