

Montag bis Sonntag  
8.00 bis 23.00 Uhr  
telefonisch erreichbar.  
Oder 24/7 per Mail:  
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



### Allgemeiner Modus:

Schalten Sie die Crown Ein.- und Aus indem Sie den Einschalter mit einem Klick betätigen. Nach einem Klick auf den Einschalter ist der allgemeine Modus aktiv. Halten Sie den Einschalter gedrückt, um zwischen den Stufen Niedrig - Mittel1 - Mittel2 - Hoch oder Hoch - Mittel2 - Mittel1 - Niedrig zu wechseln. Lassen Sie den Betriebsartenschalter los, um die gewünschte Stufe auszuwählen.

Die Crown stoppt automatisch entweder in der niedrigsten oder der höchsten Helligkeitsstufe. Um in die entgegengesetzte Richtung umzuschalten muss der Einschalter losgelassen und dann erneut gedrückt und gehalten werden. Mit einem Doppelklick auf den Einschalter aktivieren Sie den Turbomodus, und mit einem schnellen Dreifachklick gelangen Sie in den Stroboskopmodus.

### Eco-Modus:

Wenn die Crown ausgeschaltet ist, drücken Sie den Einschalter für 1 Sekunde lang, um den Mondlichtmodus zu aktivieren. Im Eco Modus stehen 5 Helligkeitsstufen von 0.1 bis 130Lumen zur Verfügung. Die Regulierung der Helligkeitsstufen erfolgt identisch wie im allgemeinen Modus. Der Turbo.- und Stroboskopmodus kann jederzeit auch aus dem Eco Modus aktiviert werden.

### Turbo-Modus:

Mit einem Doppelklick auf den Einschalter, wird der Turbomodus aus jedem Modus (außer dem Sperrmodus) aktivieren. Mit einem einfachen Klick schalten Sie diesen wieder aus. Mit einem Doppelklick oder langem Drücken wechseln Sie in den allgemeinen Modus, und mit einem schnellen Dreifachklick wechseln Sie in den Stroboskopmodus.

### Spezial-Modus:

Wenn die Crown ausgeschaltet ist, klicken Sie den Einschalter dreimal kurz, um den Spezialmodus zu aktivieren. Halten Sie den Einschalter gedrückt, um automatisch zwischen den Stufen Stroboskop - Leuchtfeuer - SOS zu wechseln. Lassen Sie den Einschalter los, um die gewünschte Stufe auszuwählen. Mit einem Klick auf den Einschalter geht die Crown wieder aus, mit einem Doppelklick schalten Sie auf Turbo, und mit einem schnellen Dreifachklick gelangen Sie wieder in den allgemeinen Modus.

### Tastenbeleuchtung:

Wenn die Crown ausgeschaltet ist, drücken Sie den Einschalter 3 Sekunden lang, um die blaue LED zwischen dem Ein.- und dem Zoomschalter zu aktivieren. Zunächst wird das Mondlicht ein.- und wieder ausgeschaltet. Anschließend beginnt die blaue LED Auf.- und Ab zu leuchten. Im gesperrten Zustand kann die Tastenbeleuchtung auch durch einen einfachen Klick auf den Einschalter aktiviert werden.

### Sperrren/Entsperrren:

Im Auszustand wird die Crown durch schnelles viermaliges Klicken des Einschalters gesperrt und entsperrt. Das 4-malige Flackern des Lichtes zeigt die erfolgreiche Sperrung an. Nach dem Entsperren gelangt die Crown in den zuletzt aktivierten Modus zurück.

### Intelligente Speicherfunktion:

Während die Crown ausgeschaltet ist, kann sowohl mit einem einzigen Klick als auch mit langem Drücken des Einschalters, der zuletzt verwendete allgemeine oder Eco Modus aktiviert werden. Die eingestellte Fokussierung (Zoom) bleiben dabei ebenfalls erhalten.

Montag bis Sonntag  
8.00 bis 23.00 Uhr  
telefonisch erreichbar.  
Oder 24/7 per Mail:  
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



### Digitaler Zoom-Betrieb

Der direkte Zugriff auf das maximale Spot- und Flutlicht wird bei eingeschalteter Crown durch einen Doppelklick auf den Zoomschalter aktiviert. Bei eingeschalteter Crown kann durch Drücken und Halten des Zoomschalters die Fokussierung stufenlos verändert werden. Die Bedienung und Richtungsänderung sind dabei identisch wie im allgemeinen Modus. Lassen Sie den Zoom-Schalter los, um den gewünschten Abstrahlwinkel auszuwählen. Beim Sektionszoom kann zwischen 6 verschiedenen voreingestellten Abstrahlwinkeln ausgewählt werden. Bei eingeschalteter Crown wird durch mehrmaliges Klicken auf den Zoomschalter die Fokussierung stufenweise eingestellt, auch in die entgegengesetzte Richtung. Lassen Sie den Zoom-Schalter los, um die gewünschte Fokussierung auszuwählen.

### Wichtige Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist eine hoch intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben.

**Diese LED-Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.**

Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist.

**Entnehmen Sie daher beim Transport unbedingt den Akku.**

Die Taschenlampe kann sehr heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie diese daher niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes und während der Abkühlphase.

**Für etwaige Personen- oder Sachschäden, welche durch die Crown entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.**

### Wartungshinweise:

Zerlegen Sie bitte den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt.

Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer.

### Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.