

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Bedienung:

Zum Ein- und Ausschalten der **X50** einmal auf den seitlich angebrachten Schalter klicken. Nach dem Einschalten den Schalter nochmals drücken und halten, um zwischen den Helligkeitsstufen Niedrig - Mittel 1 - Mittel2 -Mittel3 und High zu wechseln. Bei der gewünschten Helligkeit den Schalter loslassen. Die Intelligente Schaltung speichert die zuletzt gewählte Helligkeit. Ausgenommen davon sind Ultra Low - Turbo und Strobe. Beim Einschalten wird die zuvor gewählte Helligkeit abgerufen.

Turbo: Doppelklick auf den Schalter

Strobe: Dreifachklick auf den Schalter, unabhängig vom Ein/Aus Zustand der Lampe.

Ultra Low: Im Aus Zustand den Schalter für 0,5 Sekunden lang gedrückt halten

Mechanische Sperrfunktion: Zum Verriegeln den Schalter nach oben schieben, zum Entriegeln entsprechend nach unten.

Laden der X50:

Im Aus Zustand das USB-Ladekabel mit dem Standardadapter und der Taschenlampe verbinden. Die Anzeige leuchtet dauerhaft rot während des Ladevorgangs. Die Anzeige erlischt, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist. Es ist darauf zu achten, dass die Staubschutzabdeckung nach dem Ladevorgang wieder geschlossen wird.

Power Bank Funktion:

Im Aus Zustand das USB-Ladekabel mit dem Standardadapter und dem zu ladenden Objekt verbinden. Während des Entladevorganges leuchtet die Anzeige konstant rot. Es ist auch hier darauf zu achten, dass die Staubschutzabdeckung nach dem Entladevorgang geschlossen wird. Während der Lade- oder Entladung stehen alle Modi zur Verfügung. Die vollständige Ladezeit beträgt ungefähr 1,8 Stunden bei Verwendung des mitgelieferten Standardadapters. Um die optimale Leistung des Akkupack zu erhalten, sollte dieser alle 4 Monate aufgeladen werden. Das Laden einer Power Bank kann unter Umständen fehlschlagen, wenn diese nicht kompatibel zueinander sind.

Batteriezustandsanzeige:

Grün konstant: 100 % - 30 % / Rot konstant: 30% - 10% / Roter Blitz: <10%

Wenn der Spannungspegel abfällt, ist die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herschaltet. Wenn der Spannungspegel bei Ultra Low auch noch zu niedrig ist, wird die Taschenlampe automatisch ausgeschaltet.

Intelligenter Überhitzungsschutz:

Wenn über einen längeren Zeitraum im Hochleistungsmodus gearbeitet wird erzeugt die Taschenlampe sehr viel Wärme. Wird eine Temperatur von 65 Grad und mehr erreicht, so verringert sich die Lichtleistung automatisch, um die Temperatur abzusenkten.

Fehlerbehebung:

Falls das Licht nicht aufleuchtet oder fehlerhaft arbeitet, überprüfen Sie bitte zunächst wie folgt:

1. Ob das Sicherungsplättchen im Akkuträger entfernt wurde
2. Ob der Akku aufgeladen, und korrekt eingelegt ist
3. Ob die elektrischen Kontakte gereinigt werden müssen
4. Ob das Akkurohrgewinde gereinigt werden muss
5. Ob sämtliche Gewinde fest zugeschraubt sind

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Wichtige Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist eine hoch intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben.

Diese LED-Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.

Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist.

Entnehmen Sie daher beim Transport unbedingt den Akku.

Die Taschenlampe kann sehr heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie diese daher niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes und während der Abkühlphase.

Für etwaige Personen.- oder Sachschäden, welche durch die X50 entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.

Wartungshinweise:

Zerlegen Sie bitte den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt.

Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer.

Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.