

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Bedienung:

Die AceBeam P16 wird über zwei Endschalter gesteuert. Einen mittig sitzenden Heckschalter (taktischer Schalter) und einen kleineren Tastschalter (Funktionsschalter). Grundsätzlich können drei unterschiedliche Betriebsmodi ausgewählt werden.

Wechsel zwischen den Betriebsmodi:

Den Funktionsschalter bei ausgeschalteter Lampe ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten und dann zusätzlich den taktischen Schalter wie beim Einschalten voll durchdrücken. Das Licht beginnt zu pulsieren. Durch jeweiliges Drücken des Funktionsschalters signalisiert das Licht den Wechsel zwischen dem **täglichen Modus (SOS)**, **taktischer Modus I (Strobe)** oder dem **taktischen Modus II (Turbo)**. Durch Betätigen des taktischen Schalters wird der gewählte Modus übernommen und die Lampe erlischt.

Täglicher Modus: - kein Strobe vorhanden -

Durch Drücken des taktischen Schalters wird die Lampe Ein- und ausgeschaltet. Beim Durchdrücken bleibt das Licht dauerhaft aktiv, und mit antippen steht die Morse.- oder Momentary Funktion zur Verfügung. Durch Antippen und Loslassen des Funktionsschalters wird dann zwischen den vier Helligkeitsstufen gewechselt. Nach dem Ausschalten wird die zuletzt gewählte Helligkeit gespeichert, von Low bis Turbo! Nicht jedoch Ultra Low. Der Ultra Low Modus wird durch Drücken des Funktionsschalters im Aus-Zustand aktiviert. Zunächst wie Momentary, und nach 3 Sekunden dauerhaft, bis über einen der beiden Schalter ausgeschaltet wird. (Beim taktischen Schalter ist zweimaliges drücken notwendig). Der SOS-Modus wird im eingeschalteten Zustand durch Betätigen und kurzes gedrückt halten des Funktionsschalters dauerhaft aktiviert. Bis entweder mittels dem taktischen-Schalter ausgeschaltet wird oder aber der Funktionsschalter betätigt. Die Lampe springt dann wieder in die zuletzt gewählte Helligkeit.

Taktischer Modus I: - kein Ultra Low Modus vorhanden -

Durch Drücken des taktischen Schalters wird die Lampe Ein- und ausgeschaltet. Beim Durchdrücken bleibt das Licht dauerhaft aktiv, und mit antippen steht die Morse.- oder Momentary Funktion zur Verfügung. Durch Antippen und Loslassen des Funktionsschalters wird dann zwischen den vier Helligkeitsstufen gewechselt. Nach dem Ausschalten wird die zuletzt gewählte Helligkeit gespeichert, von Low bis Turbo! Der Strobe-Modus wird durch Drücken des Funktionsschalters im Aus-Zustand aktiviert. Zunächst wie Momentary, und nach 3 Sekunden dauerhaft, bis über einen der beiden Schalter ausgeschaltet wird. (Beim taktischen Schalter ist zweimaliges drücken notwendig).

Taktischer Modus II: - kein Strobe vorhanden -

Durch Drücken des taktischen Schalters wird die Lampe Ein- und ausgeschaltet. Beim Durchdrücken bleibt das Licht dauerhaft aktiv, und mit antippen steht die Morse.- oder Momentary Funktion zur Verfügung. Durch Antippen und Loslassen des Funktionsschalters wird dann zwischen den Helligkeitsstufen Low / Ultra-Low und High gewechselt. Nach dem Ausschalten wird die zuletzt gewählte Helligkeit NICHT gespeichert. Die Lampe startet immer im Turbo, gleich welcher Schalter betätigt wird. Der taktische Schalter dient dabei immer als Momentary Funktion.