

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS

STEWITTSCH

Beschreibung:

Die **Weltool T2 TAC** ist eine leistungsstarke und kompakte LED-Taschenlampe, welche mit 1 x 18650 Li-Ion-Akku oder 2 Stück CR123A-Batterien betrieben werden kann. Der Turbo Modus mit **1.900 Lumen** und 46.500 Candela erzielt dabei eine Reichweite von bis zu **431 Metern**. Es steht ein TURBO, und ein versteckter LOW-Modus zur Verfügung, sowie einen Verpolungsschutz, eine Warnfunktion bei niedrigem Batteriestand und eine Schutzfunktion gegen Tiefentladung der Batterie. Der T2 TAC Leuchtenkopf verwendet die patentierte T-HC-Struktur (Through-Hole Cooling) von Weltool, welche die von der LED und den elektronischen Komponenten erzeugte Wärme durch Luftkonvektion rechtzeitig an die Umgebung abgibt. Die Lünette ist gezackt und aus rostfreiem Stahl, um die Schlagwirkung der Taschenlampe zu verstärken. Sie ist verschleißfest und sturzsicher, was den Taschenlampenkopf zudem effektiv schützt. Sie wird standardmäßig mit einem Taschenclip aus Edelstahl geliefert. Die T2 TAC hat eine starke Lichtleistung und einfache Bedienstruktur, und kann als sowohl für Notfälle als auch für den täglichen Gebrauch verwendet werden.

Bedienung:

Setzen Sie zuerst den Akku ein, indem Sie die Endkappe gegen den Uhrzeigersinn abschrauben, und die positive Batterieelektrode in Richtung Lampenkopf einsetzen, um dann die Endkappe im Uhrzeigersinn wieder fest zu ziehen. Durch den Verpolungsschutz wird die T2 TAC auch bei falsch eingelegtem Akku nicht beschädigt.

Drücken Sie den Endschalter nur halb durch, um die T2 TAC einzuschalten, und lassen Sie sie los, um auszuschalten. Um den TURBO Modus dauerhaft zu Halten drücken sie den Schalter ganz durch, bis der "Klick" Ton zu hören ist. Drücken Sie den Schalter erneut durch, so signalisiert ein weiterer "Klick" Ton das Ausschalten der Taschenlampe.

Drücken Sie den Schalter im ausgeschalteten Zustand viermal halb durch, um in den LOW -Modus zu gelangen, und drücken Sie bis zum "Klick" Ton um diesen dauerhaft zu aktivieren. Wenn der Akku zu schwach ist, beginnt das Licht der T2 zu blinken. Laden Sie dann den Akku nach.

Fehlerbehebung:

Falls das Licht nicht aufleuchtet oder fehlerhaft arbeitet, überprüfen Sie bitte zunächst wie folgt:

1. Ob das Sicherungsplättchen im Akkuträger entfernt wurde
2. Ob der Akku aufgeladen, und korrekt eingelegt ist
3. Ob die elektrischen Kontakte gereinigt werden müssen
4. Ob das Akkurohrgewinde gereinigt werden muss
5. Ob sämtliche Gewinde fest zugeschraubt sind

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Wichtige Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist eine hoch intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben.

Diese LED-Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.

Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist.

Entnehmen Sie daher beim Transport unbedingt den Akku.

Die Taschenlampe kann sehr heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie diese daher niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes und während der Abkühlphase.

Für etwaige Personen- oder Sachschäden, welche durch die T2 TAC entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.

Wartungshinweise:

Zerlegen Sie bitte den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt.

Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer.

Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.