

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Bedienung:

Die AceBeam P17 wird über zwei Endschalter gesteuert. Einen mittig sitzenden Heckschalter (taktischer Schalter) und einen kleineren Tastschalter (Funktionsschalter). Grundsätzlich können drei unterschiedliche Betriebsmodi ausgewählt werden.

Wechsel zwischen den Betriebsmodi:

Den Funktionsschalter bei ausgeschalteter Lampe ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten und dann zusätzlich den taktischen Schalter wie beim Einschalten voll durchdrücken. Das Licht beginnt zu pulsieren. Durch jeweiliges Drücken des Funktionsschalters signalisiert das Licht den Wechsel zwischen dem **täglichen Modus (SOS)**, **taktischer Modus I (Strobe)** oder dem **taktischen Modus II (Turbo)**. Durch Betätigen des taktischen Schalters wird der gewählte Modus übernommen und die Lampe erlischt.

Täglicher Modus: - kein Strobe vorhanden -

Durch Drücken des taktischen Schalters wird die Lampe Ein- und ausgeschaltet. Beim Durchdrücken bleibt das Licht dauerhaft aktiv, und mit antippen steht die Morse.- oder Momentary Funktion zur Verfügung. Durch Antippen und Loslassen des Funktionsschalters wird dann zwischen den vier Helligkeitsstufen gewechselt. Nach dem Ausschalten wird die zuletzt gewählte Helligkeit gespeichert, von Low bis Turbo! Nicht jedoch Ultra Low. Der Ultra Low Modus wird durch Drücken des Funktionsschalters im Aus-Zustand aktiviert. Zunächst wie Momentary, und nach 3 Sekunden dauerhaft, bis über einen der beiden Schalter ausgeschaltet wird. (Beim taktischen Schalter ist zweimaliges drücken notwendig). Der SOS-Modus wird im eingeschalteten Zustand durch Betätigen und kurzes gedrückt halten des Funktionsschalters dauerhaft aktiviert. Bis entweder mittels dem taktischen-Schalter ausgeschaltet wird oder aber der Funktionsschalter betätigt. Die Lampe springt dann wieder in die zuletzt gewählte Helligkeit.

Taktischer Modus I: - kein Ultra Low Modus vorhanden -

Durch Drücken des taktischen Schalters wird die Lampe Ein- und ausgeschaltet. Beim Durchdrücken bleibt das Licht dauerhaft aktiv, und mit antippen steht die Morse.- oder Momentary Funktion zur Verfügung. Durch Antippen und Loslassen des Funktionsschalters wird dann zwischen den vier Helligkeitsstufen gewechselt. Nach dem Ausschalten wird die zuletzt gewählte Helligkeit gespeichert, von Low bis Turbo! Der Strobe-Modus wird durch Drücken des Funktionsschalters im Aus-Zustand aktiviert. Zunächst wie Momentary, und nach 3 Sekunden dauerhaft, bis über einen der beiden Schalter ausgeschaltet wird. (Beim taktischen Schalter ist zweimaliges drücken notwendig).

Taktischer Modus II: - kein Strobe vorhanden -

Durch Drücken des taktischen Schalters wird die Lampe Ein- und ausgeschaltet. Beim Durchdrücken bleibt das Licht dauerhaft aktiv, und mit antippen steht die Morse.- oder Momentary Funktion zur Verfügung. Durch Antippen und Loslassen des Funktionsschalters wird dann zwischen den Helligkeitsstufen Low / Ultra-Low und High gewechselt. Nach dem Ausschalten wird die zuletzt gewählte Helligkeit NICHT gespeichert. Die Lampe startet immer im Turbo, gleich welcher Schalter betätigt wird. Der taktische Schalter dient dabei immer als Momentary Funktion.

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Fehlerbehebung:

Falls das Licht nicht aufleuchtet oder fehlerhaft arbeitet, überprüfen Sie bitte zunächst wie folgt:

1. Ob das Sicherungsplättchen im Akkuträger entfernt wurde
2. Ob der Akku aufgeladen, und korrekt eingelegt ist
3. Ob die elektrischen Kontakte gereinigt werden müssen
4. Ob das Akkurohrgewinde gereinigt werden muss
5. Ob sämtliche Gewinde fest zugeschraubt sind

Wichtige Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist eine hoch intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben. **Diese LED-Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.**

Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist. **Entnehmen Sie daher beim Transport unbedingt den Akku.**

Die Taschenlampe kann sehr heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie diese daher niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes und während der Abkühlphase. **Für etwaige Personen- oder Sachschäden, welche durch die P17 entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.**

Wartungshinweise:

Zerlegen Sie bitte den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt.

Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer.

Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.