

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Bedienung

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Batterie-Sicherung zwischen Lampenkopf und Akkupack entfernt werden. Hierzu den Akkupack vom Lampenkopf durch Drehen trennen und die Sicherung entnehmen. Die **MS18** wird durch einfaches Drücken des Seitenschalters ein- und ausgeschaltet. Durch Halten des Schalters bei eingeschalteter Lampe wird aufsteigend von 700 – 60.000 Lumen durchgeschaltet. Bei Erreichen der gewünschten Helligkeit den Schalter loslassen. Die MS18 verfügt über eine Memory Funktion und behält den zuletzt eingestellten Leuchtmodi bei. Nicht jedoch den Turbo Modus und die Strobe Funktion.

Verriegeln / Entriegeln

Zum Verriegeln und Entriegeln der MS18 wird der Seitenschalter im Aus Modus 5 x hintereinander gedrückt.

Turbomodus und Stroboskop

Durch Doppelklicken in jedem beliebigen Modus wird sofort in den Turbo Modus mit 100.000 Lm geschaltet. Ein nochmaliger Doppelklick bringt die MS18 in den Stroboskop Modus. Ein sanfter Druck auf den Schalter beendet die Funktion wieder. **Achtung: bei längerem Betrieb im Strobe Modus (<3min) muss der Lüfter manuell zugeschaltet werden, um eine eventuelle Überhitzung der MS18 zu vermeiden.**

Schalterbeleuchtung

Die Schalterbeleuchtung wird im Aus Modus aktiviert durch 2 sec drücken und halten des Schalters. Nach 3 Stunden wird die Schalterbeleuchtung automatisch wieder abgeschaltet.

Batteriespannung

Wenn die Batteriespannung unter 11.6V absinkt beginnt das Batteriesymbol im OLED Display alle 6 Sekunden zu blinken.

Laden des Akkus

Die MS18 verfügt über eine integrierte Ladebuchse am Ende des Akkupack. Zum Laden muss zunächst die Ladebuchse abgeschraubt werden, und das beiliegende Netzteil angesteckt. Der Ladestrom beträgt 2A bei 19-24V. Der Ladevorgang dauert in etwa 4:30 min. Während des Ladevorganges leuchten rote LED'S auf. Nach Beendigung schalten diese auf grün um. Wenn der Akku durch Beschädigung nicht ordnungsgemäß geladen werden kann, wird der Ladevorgang automatisch abgebrochen.

OLED Display

Durch Dreimaliges drücken des Schalters wird die Akkuspannung im OLED Display angezeigt. Da das Lademodul und das Hauptsteuermodul zwei getrennte Module sind, dauert es nach dem Einschalten einige Sekunden, bis das Display die korrekte Spannung anzeigt

Intelligente Wärmesteuerung

Die intelligente thermische Regelung springt ein, wenn die interne Temperatur 70 Grad beträgt. Dann wird der Lüfter aktiviert und am OLED Display erscheint die Übertemperaturanzeige, welche 8mal blinken, alle 30 Sekunden. Wenn die Leiterplattentemperatur 100 Grad erreicht, wird zum Schutze vor Übertemperatur die Lichtstärke auf 25.000 Lumen heruntergeregelt.

Weitere Bedienung (von aus)

3-fach Klick = Spannungsanzeige im OLED-Display / 4-fach Klick = Lüfter manuell einschalten

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Wichtige Sicherheitshinweise:

Die MS18 ist eine ultrahoch Intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben.

Die MS18 Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.

Beim Transport der Taschenlampe MS18 muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist. Dazu verriegeln Sie bitte die MS18 wie unter Bedienung beschrieben. Generell ist beim Transport der Akkustab vom Lampenkopf durch eineinhalb Umdrehungen zu lösen, um den Kontakt zwischen Lampe und Akkustab zu unterbrechen. Die MS18 kann sehr heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie die MS18 daher niemals unbeaufsichtigt, während und nach dem Betrieb. (Restwärme)

Für etwaige Personen- oder Sachschäden, welche durch die MS18 entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.

Wartungshinweise:

Bitte zerlegen Sie den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die **MS18** wasserdicht zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Strahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt. Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer. Alle 6 Monate sollten die Innengewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt werden, gefolgt von einer dünnen Schicht Schmiermittel auf Silikonbasis.

Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 8 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt, mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.