

Montag bis Sonntag  
8.00 bis 23.00 Uhr  
telefonisch erreichbar.  
Oder 24/7 per Mail:  
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS

STEWITTSCH

### Bedienung:

Legen Sie zunächst die beiden 22500 Li-Ion Akkus in der korrekten Richtung in die F11R. Die Taschenlampe hat eine Polaritätsschutzfunktion. Drücken Sie schnell den Schalter, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten. Es gibt eine Power-Anzeige auf dem Seitenschalter. Nach dem Einschalten der Taschenlampe, wenn Sie den Schalter drücken und halten, wird die Taschenlampe automatisch durch die verschiedenen Modi wechseln. Lassen Sie den Schalter los, um den aktuellen Modus auszuwählen und beizubehalten. Im Aus-Zustand oder in einem beliebigen Modus können Sie mit einem schnellen Doppelklick in den Turbo Modus wechseln und mit einem schnellen Dreifachklick die Stroboskopfunktion aktivieren. Die F11R verfügt über einen Memory Modus, und behält den zuletzt verwendeten Helligkeitsmodus bei (allerdings nicht der Turbo, und die Strobe - Funktion). Beim Einschalten und während des Gebrauchs leuchtet die Kapazitätsanzeige auf. Grünes Licht, wenn die Leistung ausreichend ist, rotes Licht, wenn die Leistung niedrig ist. Die Anzeige schaltet sich automatisch nach 5 Sekunden ab. Wenn die Leistung sehr niedrig ist, blinkt das rote Licht und die LED der Taschenlampe, bis diese erlischt. Die Kapazität kann auch abgerufen werden, wenn die Taschenlampe gesperrt ist. Drücken Sie den Schalter einmal und die Kapazitätsanzeige schaltet sich ein. Die F11R verfügt über eine Ladestatusanzeige am Ladeanschluss. Das rote Licht bedeutet, dass der Akku geladen wird, und das grüne Licht bedeutet, dass er vollständig geladen ist.

**Empfehlung:** Nach mehreren Lade- und Entladezyklen wird empfohlen, die Akkus zu entfernen und jeden Akku separat in einem Lithium-Ionen-Ladegerät zu laden.

### Fehlerbehebung:

Falls das Licht nicht aufleuchtet oder fehlerhaft arbeitet, überprüfen Sie bitte zunächst wie folgt:

1. Ob das Sicherungsplättchen im Akkuträger entfernt, wurde
2. Ob der Akku aufgeladen, und korrekt eingelegt ist
3. Ob die elektrischen Kontakte gereinigt werden müssen
4. Ob das Akkurohrgewinde gereinigt werden muss
5. Ob sämtliche Gewinde fest zugeschraubt sind

Montag bis Sonntag  
8.00 bis 23.00 Uhr  
telefonisch erreichbar.  
Oder 24/7 per Mail:  
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



### Wichtige Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist eine hoch intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben.

**Diese LED-Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.**

Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist.

**Entnehmen Sie daher beim Transport unbedingt den Akku.**

Die Taschenlampe kann sehr heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie diese daher niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes und während der Abkühlphase.

**Für etwaige Personen- oder Sachschäden, welche durch die F11R entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.**

### Wartungshinweise:

Zerlegen Sie bitte den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt.

Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer.

### Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.