

Home of Flashlights - Der LED Taschenlampen Shop

Bedienung:

Schalten Sie die T28 Artemis ein, indem Sie für längere Zeit (2-3 sec) auf den Heckschalter drücken. Die Helligkeit wird dann anschließend stufenlos über das Drehen des Heckschalters geregelt. Die Farben rot / grün und weiß, bzw. IR850 / IR940 und weiß werden über den mittig angebrachten Kippschalter ausgewählt. Der Lichtkegel wird über das Drehen des Lampenkopfes von weit auf schmal eingestellt.

Fernschalter:

Hierzu wird der Heckschalter abgeschraubt und der Fernschalter aufgeschraubt. In der Mitte des Fernschalters wird die T28 Ein- und ausgeschaltet. Über die beiden äußeren Schalter wird die Helligkeit dann ebenfalls stufenlos reguliert.

Sperren der T28:

Die T28 kann nicht gesperrt werden, da das Einschalten nur über das längere Betätigen des Heckschalters erfolgt.

Aufladen des Akkus:

Schließen Sie das USB-C-Ladekabel an eine externe USB-Stromquelle, welche nicht im Lieferumfang enthalten ist, an. Dies kann ein beliebiger USB-Port z.B. ein Laptop/ USB-Ladegerät oder ein Netzteil sein. Das USB-C-Ladekabel wird dann direkt in den Akku, welcher der T28 zuvor entnommen werden muss, eingesteckt. Die Ladedauer richtet sich dann je nach Restkapazität des zu ladenden Akkus. Eine grüne LED am Akku signalisiert, wenn dieser vollständig geladen ist.

HOME OF FLASHLIGHTS

Home of Flashlights • Sven Stewitsch

Degenhoferstraße 59 • D-71364 Winnenden • www.stewitsch.de

Telefon 0175 / 4158834 • Flashlights@Stewitsch.de

STEWITSCH

Home of Flashlights - Der LED Taschenlampen Shop

Wichtige Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist eine hoch Intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben.

Diese LED-Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.

Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist. Entnehmen Sie daher beim Transport unbedingt den Akku. Die Taschenlampe kann sehr heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie diese daher niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes und während der Abkühlphase.

Für etwaige Personen- oder Sachschäden, welche durch die T28 Artemis entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.

Wartungshinweise:

Bitte zerlegen Sie den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt. Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer. Falls das Licht nicht aufleuchtet oder fehlerhaft arbeitet, überprüfen Sie bitte zunächst wie folgt:

1. Ob der Akku aufgeladen ist, oder ersetzt werden muss.
2. Ob die elektrischen Kontakte gereinigt werden müssen.
3. Ob das Batterierohrgewinde gereinigt werden muss.
4. Ob sämtliche Gewinde fest zugeschraubt sind.

Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.

HOME OF FLASHLIGHTS

Home of Flashlights • Sven Stewitsch

Degenhoferstraße 59 • D-71364 Winnenden • www.stewitsch.de

Telefon 0175 / 4158834 • Flashlights@Stewitsch.de

STEWITSCH