


Montag bis Sonntag  
8.00 bis 23.00 Uhr  
telefonisch erreichbar.  
Oder 24/7 per Mail:  
flashlights@stewitsch.de

5097 ACTIVE X1 R



	10 / 150 / 300 / 700 Lumen
	IP65
	90h / 8.5h / 4.2h / 2.2h
	165m
	Li-Ion 3.7V 1100mAh 4.07Wh
	5V 1A USB-C
	1 m
	100 g (incl. )
	64 x 56 x 46 mm



DE Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NORDRIDE entschieden haben!

Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, lesen Sie bitte die folgende Gebrauchsanweisung.

1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu vermeiden. LED-Leuchten sind sehr hell. Blicken Sie unter keinen Umständen in den Lichtstrahl, da dies bleibende Schäden an den Augen verursachen kann.

Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

Verwenden Sie die Taschenlampe nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Lebensgefahr!

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Zubehör- und Ersatzteile.

2. Funktionsbeschreibung

- ① Bedienung Licht (AN 10lm / AN 150lm / AN 300lm / AN 700lm / AUS)
- 🔒 Sperrfunktion: Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang und das rote Blinken bestätigt die Sperrung der Tasten. Zum erneuten Aktivieren 2 Sekunden gedrückt halten.
- ② Bedienung Rotlicht: AN rotes Weitwinkellicht ④ / AN rotes Spotlicht ⑤ / AN Spot- & Weitwinkellicht ④ & ⑤ / AUS
- ③ Hauptlicht mit Drehfokus und integriertem fluoreszierendem Leuchtring
- ⑥ USB-C Ladebuchse → Gummi-Verschluss öffnen und wieder gut verschliessen, um Wasserbeständigkeit (IP65) zu garantieren
- ⑦ Lade- und Akkustandanzeige:  
 Akku-Anzeige → Grün: 100% - 50% / Gelb: 50% - 20% / Rot 20% - 0%  
 Ladeanzeige → Grün blinkend: Ladevorgang / Grün permanent: Akku ist geladen
- ⑧ Hybrides Batteriefach für Akku - kompatibel für 3 x AAA LR03 Batterien
- ⑨ Abnehmbares Kopf-Band

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

